ご注意

● インクカートリッジは、必ず黄色いテープをはがしてから本機にセットしてください。黄色いテープをはがさずにセットすると、インクが残っていてもそのカートリッジは使用できなくなります。（なお、EPSONマークの印刷された青いラベルは絶対にはがさないでください。）

黄色いテープをはがしてからプリンタにセットしてください。

● インクカートリッジは、固定カバーのツメの上に載せるようにしてセットしてください。

インクカートリッジの突起部分を、固定カバーのツメの上に載せるようにしてセットしてください。（黒・カラー両方とも。）

*図は黒インクカートリッジの例です。

● 初めてインクカートリッジを取り付けるときは、インクカートリッジをセットしてから本機の印刷準備（インクの 充てん）ができるまでに、**約２分半**の時間がかかります。インクカートリッジを取り付けた後、操作パネルの表示が通常の状態に戻るまでの約2分半の間は、絶対に電源をオフにしないでください。

インク充てん中
写真選択欄の数字部が回転します。

インク充てん終了
通常の表示に戻ります。

● 本機をコンピュータに接続するときは、必ず本機の電源をオフにしてください。本機の電源がオンになっている状態でコンピュータと接続すると、取扱説明書の手順通りのセットアップができなくなります。

● 本機のセットアップは、必ず取扱説明書の操作手順に従って行ってください。

Printed in Japan 01.xx-xx

4013815-00
CO1